



Thaller & Nösslböck, Hüpfburgverleih, A-4142 HOFKIRCHEN i. M.
www.huepfburg.at; e-mail: info@huepfburg.at

Anleitung für den Auf- bzw. Abbau der Hüpfburg

Die Hüpfburg ist auf einem Autoanhänger gelagert. Sie können den Anhänger mit jedem PKW mit Anhängerkupplung abholen.

Aufbau:

1. Unterlagsplane am Standort ausbreiten, Platzbedarf ca. 8x8 m
2. Hüpfburg auf der Unterlagsplane ausrollen
3. Auslassöffnungen der Hüpfburg zubinden
4. an die längere Öffnung an der Rückseite das Gebläse befestigen
5. mit 220 V Lichtstrom das Gebläse in Betrieb nehmen, eine evtl. Kabeltrommel unbedingt ganz ausrollen (wegen Überhitzung)
6. die Hüpfburg mit Seilen an der Umgebung befestigen
7. in wenigen Minuten muß die HB betriebsbereit sein
8. das Gebläse bleibt während des gesamten Einsatzes in Betrieb

Abbau:

1. das Gebläse ausstecken
2. alle Auslass-Schläuche der HB öffnen
3. ca. 15 Min. Luft ausströmen lassen
4. zum Zusammenlegen die Wände nach Innen legen
5. die Hüpfburg dritteln, von links 2/3 einschlagen, dann von rechts einschlagen. die Länge des Autoanhängers soll dabei nicht überschritten werden.
6. Beginnend beim Eingang soll nun die Hüpfburg **zu den Öffnungen hin** zusammengerollt werden
7. Rolle wieder auf den Anhänger laden
8. Unterlagsplane und Gebläse aufladen und gut befestigen

Wir wünschen Ihnen ein schönes Fest!

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen wochentags unter 07285/7018 bzw. am Wochenende unter den Nummern 0676/3447251 (Roland Thaller) oder 0664/2110198 (Nösslböck Hannes) gerne zur Verfügung.

Thaller Roland
Nösslböck Hannes
A-4142 Hofkirchen i. M.
RESERVIERUNG
unter: www.huepfburg.at
oder Tel. 07285/7018
Fax 07285/7018-30
Roland: 0676/3447251
Hannes: 0664/2110198